



Weifang Fred Machinery

Gallyaprító gép

WC-8H sorozat

Kezelési és karbantartási utasítás

2020



Magyarországi importőr:

Hanki-Ker Kft.
6900 Makó, Aradi u. 135.
E-mail: info@hanki-ker.hu

Telefon: +36-62/211-718, +36-30/278-6788
Fax: +36-62/510-640
Honlap: <https://www.hanki-ker.hu>

Műszaki jellemzők

Faaprító független hidraulikus rendszerrel, TLT 540 kardános meghajtással, kardántengely, 25-55 LE szükséglet, ø600 mm-es aprítótárca 2 db aprító késsel, max ø200 mm-es behúzási átmérő, behúzási szájméret 229x254 mm, felső behúzó henger magasságban automatikusan beállítódik a behúzandó gaj méretének megfelelően, hidraulikus behúzó rendszer sebesség szabályozóval, visszaforgatási és vészleállítási funkcióval, 26 literes olajtartály, meghajtó hidraulika szivattyú és a behúzó hengereknél 2 db hidromotor, 95 kg-es aprító tárcsa a megfelelő lendítő tömeg érdekében, kifúvófej 360°-ban körbefordul, Biztonsági kapcsoló, 405 kg-os gépsúly.

Ágaprító WC-8H

Tisztelt ügyfelünk! Gratulálunk Önnek WC-8H-es ágaprítójához!

Ezt a használati utasítást azért állítottuk össze, hogy könnyebben és biztonságosabban tudja kezelni az aprítógépet.

Kérjük, mindenképpen szánjon néhány percet arra, hogy áttanulmányozza és elsajátítsa az ebben a használati utasításban foglaltakat.

Ha így tesz, akkor hatékonyabban tudja majd használni a gépet, és a gép megfelelő műszaki állapotát is könnyebben meg tudja őrizni.

Tartsa szem előtt, hogy a gép nem arra készült, hogy ipari mennyiségben állítson elő aprítékot. Keményfából lehetőleg ne aprítson 8-10 cm-nél, puhafából pedig 14 cm-nél nagyobb átmérőjű ágakat.

I. Az aprító összeszerelése:

A gépet összeszerelve kapja meg tőlünk- így nincs más dolga, mint a gépet a 3-pont-felfüggesztésre és a géppel szállított kardántengellyel a TLT-kihajtásra csatlakoztatni.

Figyelem! Mielőtt a traktorra szereli a gépet, a késtárcsákat egy fadarab segítségével feltétlen mozgassa meg, hogy meggyőződjön róla, hogy a aprítóműbe nem került valamilyen anyag, ami a késtárcsák szabad mozgását akadályozhatja és a gépben beindítást követően kárt okozhat.

Kérjük ellenőrizze a gép zsírzását és a lassan forgó csapágyakat (behordó hengerek csapágyai) kb. 50 óránként, a gyorsan forgó csapágyakat (késtárcsa csapágyházai) kb. 15-20 üzemóránként zsírozza újra:

1. Főtengely 2 db csapágyháza - ennek lezsírozásához szerelje le a gép traktor felőli oldalán a főtengelyt borító védőlemezt, ekkor láthatóvá válnak a zsírzási pontok



2. A főtengely alatti segédtengely 2 db csapágyháza

3. Behordó hengerek tengelyeinek csapágyai mindkét oldalon

A kardántengelyt, amellyel az aprítót a traktorhoz tudja csatlakoztatni, mellékeljük az aprítóhoz. Kérjük az aprítót a traktorhoz a lehető legközelebbi helyzetben szerelje fel.

KARDÁNTENGELYHEZ KÜLÖN ELŐÍRÁS: A műanyag védőburkolatot biztosító láncsal a forgás elkerülésére rögzíteni / biztosítani kell!

Az aprítót úgy kell elhelyezni, hogy a kardántengely egyenesen álljon. Max. eltérési szög: 15°.

II. Biztonsági és munkavédelmi előírások

A gép használatához előírt munkavédelmi felszerelések:

1. ARCVÉDŐ



Fülvédő viselése ajánlott!

A balesetek elkerülése érdekében mindig tartsa szem előtt a munkavédelmi és biztonsági szempontok elemi szabályait!

Tilos kézzel a mozgó gép belsejébe nyúlni!

Tilos a biztonságos munkát szolgáló és a vészblokkoló részek eltávolítása!

Tilos lógó ruházatban a géppel dolgozni!

Tilos alkoholos állapotban a géppel dolgozni!

16 évnél fiatalabb személyek a gépet nem kezelhetik, és a közelében sem tartózkodhatnak!

A gép forgó alkatrészei különös balesetveszélyesek, ezért ezek korrekt beállítására mindig fordítson figyelmet!

A kardántengely és kardáncsukló beállításakor különösen figyeljünk az alábbi szempontokra:

- A kardántengely ne kerülhessen érintkezésbe a talajjal
- A csukló ne hogy blokkoljon
- A maximális eltérési szögre

Ellenőrizze a kardán-fordulatszám-beállítást! Max.: 540/perc.

Tilos a gépet motorolajjal használni! Csak minőségi hidraulika-olajjal használható!

Viszkozitás: 46 vagy jobb

Hidraulika olaj cseréje: kb. 200 üzemóránként

Hidraulika olajsűrő cseréje: kb. 200 üzemóránként

A traktor fordulatszámát tartsa egyenletes szinten! Ne adjon munka közben nagy gázt. Ha folyást észlel, a tömítést házilag is kicserélheti. Ez nem érinti a garanciát.

Indításkor lassan engedje fel a traktor kuplungját, különben tönkretetheti a fő hajtást végző ékszíjakat és/vagy egyéb kár keletkezhet!

Az aprító csavarjait, tekintettel azok lazaságára, rendszeresen ellenőrizze.

A gép oldalára szerelve található meg a hidraulikus rendszer vezérlése, amelynek funkciói:

- behordó henger indítása (kar előre)
- behordó hengerek megállítása (kar középre)
- behordó hengerek forgásának megfordítása (kar vissza)
- behordó henger sebességének állítása

Balesetek és veszélyek kiküszöbölése

A személyi és dologi károk elkerülése érdekében csak olyan helyen használja az aprítót, ahol nincsenek a közelben egyéb tárgyak vagy személyek.

Mindig tartsa szem előtt a használati utasítás előírásait. Az aprítót csak biztonsági borítással ellátott kardántengellyel szabad használni.

Működés közben senki nem tartózkodhat a kardántengely közelében.

Mindig ügyeljen arra, hogy a gépen a figyelmeztető feliratok jól láthatóak legyenek. Ha ezek megsérültek, hívja a magyar forgalmazót és díjmentesen pótoljuk ezeket.

Soha ne végezzen javítást vagy karbantartást, ha a gép működés közben van. Az ilyen munkálatok előtt minden esetben ki kell kapcsolni a meghajtást és le kell venni a kardántengelyt a kardánkihajtásról.

Működés közben soha ne hagyja az aprítót felügyelet nélkül.

Tartson Ön is biztonságos távolságot a működő kardántengelytől és aprítóműtől.

Ne irányítsa a kidobó kéményt házak bejáratára vagy járdára, illetve olyan helyekre, amelyekre nem lát rá kellőképpen.

Erős szél esetén ne állítsa a széllel szembe a kidobó kéményt, nem irányulhat a kidobó kémény továbbá a kezelő személyre.

Gyermekek (16 éves korig) és illetéktelen személyek nem tartózkodhatnak a gép biztonsági zónáján belül (min. 10 m).

Viseljen megfelelő munkaruházatot:

- acélbetétes bakancs
- védőszemüveg
- bőrkesztyű
- Feszés, nem lógó, nem szakadt munkaruha

A pengék ellenőrzése közben ne mozdítsuk meg a késtárcsát, mert ezzel komoly kézsérüléseket kockáztatunk!

Átvizsgálás a munka megkezdése előtt:

Vizsgálja meg, hogy az aprítómű szabadon forog és működik, s hogy minden csavar és anya megfelelően meg van húzva.

Ellenőrizze, és ha szükséges végezze el a tengelycsatolás kenését.

Ellenőrizze, hogy megfelelően rögzített-e a kardántengely.

Előírások és tanácsok az aprító kezeléséhez

A TH-8 aprító kései egy tárcsára vannak felszerelve. Ha betoljuk az aprítandó faanyagot, a kések azonnal felaprítják a behelyezett anyagot.

Az optimális munkához a késeknek éleseknek kell lenniük.

Fokozottan ügyeljen arra, hogy ne kerüljön az aprítóba föld, kő, szög vagy hasonló, a gép késeinek épségét és működését veszélyeztető anyag!

A munka megkezdése előtt végezze el a fentebb leírt átvizsgálásokat.

A traktor indítása után fokozatosan növelje a meghajtás fordulatszámát 540 fordulat / percre.

Kérjük soha ne lépje túl ezt a fordulatszámot.

Az aprítandó faanyagot lehetőleg mindig a vastagabb végével helyezze be az aprítóba.

Erősebb és nagyobb ágelágazásokat kérjük fűrészselje el vagy kézbaltával vágja szét az aprítás előtt.

Nagyon vékony (2-4 mm-es ágak) anyagot lehetőleg ne daráljon nedvesen! Ezek feltekeredhetnek az aprító tárcsájára. Az ilyen vékony anyag csak szárazon darálható!

Mielőtt az aprítót bekapcsolja, húzza be a traktor rögzítő fékjét és ékelje ki a kerekeket.

Munka közben mindig figyelje a kidobó kéményt, s ha nem jön ki rajta aprítok, ne toljon be több faanyagot. Használja a betoló görgőket kapcsoló karját, s húzza ki a betoló vályúban lévő faanyagot! Ez többnyire elég ahhoz, hogy a beszorult apríték távozzon.

Ha aprítékot továbbra sem dob ki a kémény, állítsa le a gépet és a tárcsa körüli karbantartó nyílásokon keresztül szedje ki a beszorult anyagot!

Ha munka közben észrevehetően csökken a fordulatszám, kapcsolja ki a kardánkihajtást majd állítsa le a traktort is! Mindig ebben a sorrendben! Várja meg, hogy a késtárcsa teljesen nyugalmi helyzetbe kerüljön.

Nyissa ki az aprító elején lévő fedelet és távolítsa el az aprítékot. Zárja vissza a fedelet.

Csak akkor kapcsolja ki az aprítót, ha már nincs faanyag a behúzó vályúban és a gép az aprítékot is kidobta!

A kések cseréjéhez kapcsolja ki az aprítót a fent leírt módon és várja meg, hogy a gép teljesen nyugalmi helyzetbe kerüljön. Vegye le a kések feletti borítást, akassza ki a betoló görgő rugóit. Egy imbusz kulccsal az egyik és egy csavarkulccsal a másik oldalon lazítsa ki óvatosan a csavarokat. Ügyeljen arra, hogy semmilyen szerszám vagy egyéb tárgy ne maradjon az aprító belsejében.

Vegye le a késeket, élezze vagy cserélje ki őket és szerelje fel őket ismét. Nyomatékmérő kulccsal húzza meg a csavarokat, meghúzási nyomaték: kb. 40 Nm. Ügyeljen rá hogy a kés, a tárcsa és a csavarok közé ne kerüljön szennyeződés, ill. faszilánk.

Helyezze vissza védőborítást és ellenőrizze a gép szabad futását.

Az eltolható ellenként 2-8 mm-rel a kések előtt helyezze el.

A kések utánélezésekor ügyeljen a 35°-os élezési szögre!

Az összes előírt helyen végezzen kenéseket kb. 50 üzemóránként és minden munkakezdés előtt,

Egyéb karbantartási tanácsok

Minden csavar és csatolás feszeségét ellenőrizze a használatba vétel előtt, majd az első 4 üzemórát követően, majd minden munkavégzés előtt!

Rendszeresen vizsgálja az ékszíjakat, rugókat és a kenési pontokat is.

A fő hajtó ékszíjaknak feszesnek kell lenniük. Minden munkavégzés előtt illetve kb. 50 üzemóránként, ellenőrizze az ékszíjak állapotát!

Csere esetén célszerű az összes ékszíjat egyidejűleg cserélni!

Amennyiben a gépet nem rendeltetésszerűen és a biztonsági előírásoknak megfelelően használják, s ebből akár személyi, akár dologi károk keletkeznek, akkor minden garanciális igény elvész és a forgalmazót semmilyen felelősség nem terheli a keletkezett károkért!

EU-KONFORMITÁSI NYILATKOZAT

A forgalmazó ezúton nyilatkozik továbbá arról, hogy a WH-17-es faaprító gépek a 2006/42/EC gépgyártásra vonatkozó EU-irányelvek szerint kerültek legyártásra, s ennek megfelelően rendelkeznek a

CE
minősítéssel.

Forgalmazó

Kelt,

2020.09.07..

Jótállási feltételek WC-8H faaprító géphez

A kezelési és karbantartási útmutató bejáratási és karbantartási javaslatokat tartalmaz és az üzemeltető számára készült. A gép tartós és üzembiztos működése csak a kezelési utasításban leírtak betartásával szavatolható.

FIGYELEM!

A gyártó által kötelezően előírt karbantartási műveletek végre nem hajtása az előírt üzemidő elérésekor, valamint a kezelési és karbantartási útmutatóban leírt előírások megszegése a garancia és a szavatosság megszűnését vonja maga után! A nem rendeltetésszerű használat gondatlan, szakszerűtlen kezelés (hibás kenés v. kenőanyag használat, erőszakos túlterhelés, sérülés, kezelési utasítások be nem tartása) esetén a gyártó és forgalmazó mentesül a garanciális kötelezettség alól. A garancia nem terjed ki kopó részekre, tömítésekre, csapágyakra, gumianyagokra, pengékre, késekre, ékszíjakra. Ha valamelyik alkatrész meghibásodik és az ügyfél garanciális cserére tart igényt, úgy a meghibásodott alkatrészt először vizsgálat céljára vissza kell küldeni a forgalmazónak, vagy a forgalmazó kihelyezett szervizének. Új alkatrészt csak ezt követően küldünk, amennyiben a garanciális igény jogossága bebizonyosodik.

A garancia időtartama: 12 naptári hónap a gép átvételének napjától számítva

Egyebekben a magyar törvények és a magyar fogyasztóvédelmi hatóság által előírt jótállási szabályok érvényesek.

Vitás kérdésekben az eljáró hatóság: Szekszárdi törvényszék vagy a helyi forgalmazó területén illetékes törvényszék.

Eladó / Forgalmazó